

# 个人服务场所器械消毒图

## 用于个人服务环境

记住：  
在消毒前必须  
清洗、冲洗  
和干燥仪器

消毒级别	何时使用	使用何物	接触时间	接触的物品示例
高级	设备和器械， 或者只接触皮肤的物品， 通常不会刺破皮肤， 但意图接触以下部位： • 黏膜，例如眼睛、鼻子、 口腔、耳朵或肛门 • 非完整皮肤	漂白剂 5000 ppm (3.5 汤匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可重复使用的手术刀柄</li> <li>• 微刀柄</li> <li>• 与血液/体液接触的钳子、剪刀等</li> <li>• 双环粉刺针和微晶磨皮设备</li> <li>• 类似磨石的足部磨脚器</li> <li>• 用于固定/操纵/接触无菌物品的工具 (如针头、刀片)</li> <li>• 用于切割导管 (插管) 的剪刀</li> <li>• 用于处理毛发内生问题的镊子</li> </ul>
		≥ 6% 双氧水 (增强作用配方)	遵循制造商的 指示操作。	
		2% 双氧水 (增强作用配方)		
		0.55% 邻苯二甲醛 (orthophthalaldehyde)		
中级	预计只会与完整皮肤接触， 但可能意外接触非完整皮肤、 粘膜或穿透皮肤的设备、 仪器或物品。	漂白剂 1000 ppm (2 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 钳子、剪刀、指甲剪、剪皮工具</li> <li>• 金属/玻璃指甲锉</li> <li>• 小铲子</li> <li>• 用于拔除毛发和涂抹假睫毛的镊子</li> <li>• 与完整皮肤接触的面部刷子和其 他美容设备</li> <li>• 足浴盆</li> <li>• 可重复使用的紫外线眼罩</li> <li>• 钻石钻头</li> <li>• 激光头、尖端和手柄</li> <li>• 可重复使用的金属电动工具头</li> <li>• 意外接触血液或体液的剪刀</li> <li>• 带有可拆卸粘合贴片或金属材 质的足部磨脚器</li> </ul>
		70-90% 异丙醇/酒精	10 分钟 提示：每次使用后必 须更换溶液	
		0.5% 双氧水 (增强作用配方)， 具有治疗结核病 (TB) 或分枝杆菌的功效声明。	遵循制造商的 指示操作。	
低级	不直接接触客户， 或只接触头发或完整 皮肤的设备和 仪器或物品。 可用于环境表面消毒 和日常清洁	漂白剂 100 ppm (1/4 茶匙漂白剂* + 2 杯水)	10 分钟	<ul style="list-style-type: none"> <li>梳子和刷子</li> <li>• 卷发器、编织发丝高光用的钩子、 剃发器刀片和护盖</li> <li>• 用于剪发或单次使用的蜡纸剪刀</li> <li>• 服务托盘和碗</li> <li>• 桌、椅和床</li> <li>• 地板和墙壁</li> <li>• 用于放置无菌包装镊子或其他无 菌设备或仪器的容器</li> <li>• 剃须刀用于完整皮肤的手柄和支 架</li> <li>• 电动工具手柄</li> <li>• 修甲碗和托盘</li> </ul>
		季铵化合物 例如, Barbicide®, Lysol®	遵循制造商的 指示操作。	
		3% 双氧水或 0.5% 双氧水 (增强作用配方)		
		酚类		

\*请注意，上述漂白剂配方用 5.25%次氯酸钠溶液计算。

注意: 消毒剂不能进行灭菌。穿刺皮肤的仪器 (用于侵入性操作) 必须清洁并灭菌。另外，一些容纳无菌物品的仪器和设备可能需要进行清洁和灭菌。紫外线“灭菌器”或玻璃 (热) 珠“灭菌器”不是可接受的消毒或灭菌方法。

约克区公共卫生部门不倡导或反对使用所列的任何品牌产品。这并不是所有销售产品的详尽列表；它只是一些个人服务环境中使用的产品的示例。此图表旨在帮助您了解和找到一种可接受的消毒剂。所有使用的消毒剂必须附有加拿大卫生部指定的药物识别号 (DIN) 或天然产品编号 (NPN) (氯漂白剂除外)。

公共卫生

欲了解更多有关感染防控的信息，请访问  
[www.york.ca/infectionprevention](http://www.york.ca/infectionprevention) 或致电约克区 Health Connection:  
 1-800-361-5653, TTY: 1-866-512-6228,  
[Health.Inspectors@york.ca](mailto:Health.Inspectors@york.ca)

York Region